

Programering Jolly motor

(bortse från knapparna till höger/vänster)

1. Anslut el till motorn
2. Nollställ systemet genom att hålla nere bägge knapparna på fjärren tills lampan slocknar och pipljud upphör (ca 30 sek)
3. Gör klart för programering: tryck ner bägge knapparna, håll nere i 15 sek. med pipljud. Släpp bägge knapparna.
4. Kör ut markisen med **ut**-knappen till önskat läge.
Du måste släppa upp knappen och trycka ner flera ggr.
5. Vid önskad position, tryck ner bägge knapparna och håll inne ca 2 sek. Släpp bägge knapparna men tryck omedelbart ner **ut**-knappen kort en gång.
Utfallet är nu inställt.
6. Kör markisen med **in**-knappen till önskad start- position, stanna ca 5 cm från dukrör.
Man måste släppa upp knappen och trycka flera ggr.
7. Vid önskad position, tryck ner bägge knapparna och håll inne ca 2 sek. Släpp bägge och tryck omedelbart ner **in**-knappen kort en gång. Startpositionen är nu inställd
8. Nu är markisen klar att användas. Ett tryck på **ut**-knappen kör ut markisen till inställt läge. Ett tryck på **in**-knappen kör in markisen till startläget.
9. Markisen stoppas genom att trycka på en knapp i motsatt riktning.
10. Om problem uppstår, nollställ enligt punkt 2 och gör om enligt schemat.

AB Stockholms Persienn & Markis
08-181919